

# GUÍA DE UTILIZACIÓN

## CORTATUBOS DE GUILLOTINA REED, MODELO HPCTN

El cortatubos de guillotina HPCTN está especialmente indicado para el corte de tubos de PE de poco espesor (SDR17, SDR21, SDR26, ...).



¡ PRECAUCIÓN !
CUCHILLA AFILADA.
DEJAR LA CUCHILLA TOTALMENTE CERRADA CUANDO NO SE UTILICE EL CORTATUBOS.

### MODO DE UTILIZACIÓN:

1. Antes de utilizar el cortatubos, limpiar el polvo y suciedad existente en la zona donde se va a realizar el corte en el tubo de PE.
2. Accionar la palanca del husillo para abrir la cuchilla a la distancia suficiente para poder montar el cortatubos en el tubo.
3. Montar el cortatubos abriendo el soporte inferior. Fijar el soporte con el retenedor lateral una vez el cortatubos quede en posición de corte.
4. Posicionar la cuchilla en la línea donde debe realizarse el corte. Accionar el husillo para aproximar la cuchilla hasta que haga contacto con el tubo (asegurarse de que la parte inferior del tubo apoya sobre los rodillos y de que el cortatubos ha quedado posicionado perpendicularmente al tubo).
5. Realizar un movimiento de vaivén mientras se avanza paulatinamente la cuchilla para iniciar el corte. El ángulo de balanceo estará comprendido entre 30 y 60°.
6. Continuar el avance del husillo sin dejar de realizar movimientos de vaivén hasta que la cuchilla haya cortado el espesor de pared superior del tubo. El resto del corte se realiza del modo tradicional.



¡ PRECAUCIÓN !
UN AVANCE EXCESIVO PROVOCARÁ UNA OVALACIÓN DEL TUBO DE PE.
PARA OBTENER UN CORTE ADECUADO, REALIZAR EL AVANCE DE UNA FORMA LENTA Y PROGRESIVA, SIN MOVIMIENTOS DE TORSIÓN.

7. Una vez terminado el corte, dejar la cuchilla en la posición totalmente inferior hasta la próxima utilización.

### MANTENIMIENTO:

Para una mayor facilidad de utilización y a su vez prolongar la vida del cortatubos, lubricar el husillo de avance, el eje de pivotación del soporte inferior y el cierre de fijación de éste. Evitar que un exceso de engrase pueda llegar al tubo.

Cuchilla: Mantener la cuchilla libre de polvo y suciedad. Limpiarla con un paño limpio y jabón. No utilizar productos abrasivos que puedan dañar el recubrimiento.

Substitución de la cuchilla: Contacte con Acuster, S.L.



Juan de la Cierva, 1; Polig. Ind. N° 1  
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona) - SPAIN  
Tel. (+34)93 470 30 70 - Fax (+34)93 473 00 77  
E-mail: mail@acuster.com

# GUÍA DE UTILIZACIÓN

## CORTATUBOS DE GUILLOTINA REED, MODELO HPC

El cortatubos de guillotina HPC está especialmente indicado para el corte de tubos de PE de espesor inferior a SDR 17: SDR11, SDR9, SDR7.4 (para tubos de espesores SDR17 o superiores, utilizar el modelo HPCTN).



¡ PRECAUCIÓN !
CUCHILLA AFILADA.
DEJAR LA CUCHILLA TOTALMENTE CERRADA CUANDO NO SE UTILICE EL CORTATUBOS.

### MODO DE UTILIZACIÓN:

1. Antes de utilizar el cortatubos, limpiar el polvo y suciedad existente en la zona donde se va a realizar el corte en el tubo de PE.
2. Accionar la palanca del husillo para abrir la cuchilla a la distancia suficiente para poder montar el cortatubos en el tubo.
3. Montar el cortatubos abriendo el soporte inferior. Fijar el soporte con el retenedor lateral una vez el cortatubos quede en posición de corte.
4. Posicionar la cuchilla en la línea donde debe realizarse el corte. Accionar el husillo para aproximar la cuchilla hasta que haga contacto con el tubo (asegurarse de que la parte inferior del tubo apoya sobre los rodillos y de que el cortatubos ha quedado posicionado perpendicularmente al tubo).
5. Dar vueltas a la palanca del husillo hasta completar el corte del tubo.



¡ PRECAUCIÓN !
PARA OBTENER UN CORTE ADECUADO, REALIZAR EL AVANCE DE UNA FORMA LENTA Y PROGRESIVA, SIN MOVIMIENTOS DE TORSIÓN.

6. Una vez terminado el corte, dejar la cuchilla en la posición totalmente inferior hasta la próxima utilización.

### MANTENIMIENTO:

Para una mayor facilidad de utilización y a su vez prolongar la vida del cortatubos, lubricar el husillo de avance, el eje de pivotación del soporte inferior y el cierre de fijación de éste. Evitar que un exceso de engrase pueda llegar al tubo.

Cuchilla: Mantener la cuchilla libre de polvo y suciedad. Limpiarla con una paño limpio y jabón. No utilizar productos abrasivos que puedan dañar el recubrimiento.

Substitución de la cuchilla: Contacte con Acuster, S.L.



Juan de la Cierva, 1; Polig. Ind. N° 1  
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona) - SPAIN  
Tel. (+34)93 470 30 70 - Fax (+34)93 473 00 77  
E-mail: mail@acuster.com